

## 1. CONEXIÓN DEL CABLE DE INTERNET

A través del cable de Internet se reciben las actualizaciones de los contenidos.

- Conectar el cable de red al router.
- Conectar el otro extremo del cable al conector de Internet del equipo.

## 2. CONEXIÓN DEL CABLE DE AUDIO

Es la conexión que ha de tener el equipo con el amplificador o equipo de megafonía. esta conexión se puede realizar mediante conexión RCA o mini-jack ya que son las dos conexiones que tiene el reproductor RM8.

- Conectar el cable a la entrada de audio del amplificador.
- Conectar el otro extremo del cable de audio (clavija roja y blanca) al conector del equipo.

## 3. CONEXIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN




Utilizar exclusivamente la fuente de alimentación específica para este dispositivo, incluida junto al mismo. Conectar el player con otra fuente puede provocar daños en el equipo no cubiertos por la garantía.

- Conectar la fuente de alimentación a la corriente.
- Conectar el otro extremo del cable al conector de alimentación del equipo.

Si tienes alguna duda contacta con nosotros:

TLF 91 345 40 00

Email [cau@tslab.es](mailto:cau@tslab.es)



No colocar el player sobre el amplificador u otro aparato eléctrico para evitar sobrecalentamiento.

Después de conectarlo, tras un minuto se observarán en el frontal del equipo las siguientes luces:



### LUZ ROJA

Indica que está conectado a la corriente.



### LUZ VERDE

Indica que está conectado a Internet.



### LUZ BLANCA

Indica que está reproduciendo música.

En caso de que el equipo se conecte a Internet vía WI-FI deberá encenderse la luz azul



Si tienes alguna duda contacta con nosotros:

TLF 91 345 40 00

Email [cau@tslab.es](mailto:cau@tslab.es)